

ESENTO[®]

EXCEL

KONVENSJONELL BRANNALARMSENTRAL 8 – 12 SONER



Kvalitet, pålitelighet, brukervennlighet og rik på funksjoner er noe som kjennetegner Esento Eclipse brannsentraler.

Esento Excel 8 og 12 har alle funksjoner implementert og er en brannalarmsentral som dekker en rekke behov.

Esento Excel brannalarmsentral er designet for å gi god plass til ledningsnett, bytte av batterier og god informasjon når sentralen er satt i test modus for en manns testing.

Dette reduserer kostnaden ved vedlikehold og installasjon.

Når sluttbrukere blir spurt om hva de viktigste punktene er for å benytte en brannsentral så er svarene entydige:

Enkelthet var det viktigste i tillegg ønsker de brytere med farger og tre trinn for å kunne avstille / på stille en brannalarm og en egen bryter for reset funksjon.

Dette gir det teknisk personell en enkel måte å betjene brannalarmsentralen på.

Esento Excel brannalarmsentralen kommer med mange funksjoner f. eks. Programmerbare funksjoner for både brannalarmklokker, soner, falsk alarm verifisering og general alarm

Artikkel nr.	Model	Beskrivelse
233002	ESENTO EXCEL	8 soner
233003	ESENTO EXCEL	12 soner
233010	OPCARD 8	8 ekstra releutganger

FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIG

- 8 eller 12 soner.
- Falsk alarm verifisering.
- General alarm / mønstrings alarm.
- Smart design, enkel installasjon, idriftsettelse og service.
- Farger på viktige brytere.
- Inngang for pulsering eller fast ringe lyd.
- Brannalarm og feil rele.
- To stk overvåkede alarmklokkekurser.
- En manns testings funksjon.
- Nøkkel eller kode for å aktivere viktige funksjoner.
- Feil diagonostikk mode

Godkjenning EN54-2 og 4

ESENTO[®]

EXCEL

ESENTO EXCEL er kompatibel med Apollo Fire detektor type Orbis

Tekniske data

- 8 – 12 soner
- Aktiver betjeningen via nøkkel eller kode
- Kompatibel med Orbis marine detektorer
- Overvåking av detektorlinje, feil alarm når detektor fjernes
- Strømforsyning 3.0 Switch mode 27Vdc
- 2 stk. Overvåkede alarmklokke utganger
- 2 stk. Releutganger NC/NO (1 x Brann og 1 x Feil)
- 2 stk. Aux NO Innganger
- 2 stk. Aux C/O utganger max. 40mA. (1 x Brann og 1 x Feil)
- Skoleringing inngang
- Forvarsel (pulsering) inngang
- Falskalarm mode
- General alarm / mønstrings alarm
- Test mode, med eller uten klokker
- Utkobling av soner, alarmklokker, og releutganger
- Alarm strømtrekk max. 2 x 400mA,
- Alarmklokkeutganger har 500mA elektronisk sikring

Informasjon på front av sentralen

- Sone i brannalarm
- Sone i feil, utkobling eller test
- Nett er OK
- Generell Brannalarm
- Generell Feil
- Generell Utkobling
- Test mode
- Status på alarmklokkeutganger
- Status på AUX utgangene
- Feil på strømforsyningen
- System feil
- Nivå indikasjon

Nivå 2 Betjening

- Nøkkelbryter eller kode for å aktiver funksjoner
- Fargede brytere er aktiver for bruk og programmering
- Bryterfunksjoner som er aktivert er:
 - Avstill alarm
 - Påstill alarm
 - Reset / tilbakestill etter brannalarm
 - Utkoblinger
 - Test mode
 - Avstill intern sirene
 - Lampe test
 - Enter

Justeringer internt

- Spenningen justering
- DIL Switch
 - Tilgang til Nivå 3

Nivå 3 Opsjoner

- Velg alarmklokke opsjon for ny brannalarm
- Velg type «A» avhengighet per sone
- Vis / endre avhengighets funksjoner
- Sett general alarm sone(r)
- Tilbakestill til fabrikk settings
- Sett intern summer nivå
- Endre tilgangs koder
- Ikke latching soner
- Kortslutning lik alarm
- Ex soner kan velles
- Program O/P for avstill alarm
- Programmer alarmklokke respons.

Skap

- Stål, 20mm hull for nipler
- Farge: Radon MW334E
- Mål Bakboks: 450mm x 300mm x 85 (B x H x D)
- Dør: 460 x 310 x 25mm (B x H x D)
- Max batteri: 2 x 7,0A. 12V SLA